vtech

Manual de Instrucciones

CONSOLA TÁCTIL EDUCATIVA

MobiGo®

Disney

Disney JAKE y los Piratas de Nunca Jamás

Disney elements © Disney
Visite la página www.disneyjunior.es

Queridos padres:

Gracias por comprar este juego para la consola táctil educativa **MobiGo**®. Con **MobiGo**® su hijo podrá disfrutar de una gran variedad de aventuras en cada cartucho de juegos. Diferentes modos de juego y actividades que estimulan su imaginación y creatividad dentro de un mundo de diversión. ¡Con muchas cosas que aprender y sorpresas por descubrir, cada aventura será siempre distinta!

Para más información sobre nuestros productos visite:

www.vtech.es.

252422 SP JNP IM.indd 2 12/18/2012 10:40:18

INTRODUCCIÓN

¡Yoho, vámonos! ¡Únete a la aventura pirata con Jake y los Piratas de Nunca Jamás! Tendrás que acompañar a la tripulación para ayudarles en nuevos retos de diversión y aprendizaje.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Inserta el cartucho

Asegúrate de que la unidad está apagada. Inserta en la **MobiGo®** el cartucho con la pegatina al frente, y presiónalo hasta escuchar el sonido "clic" que oirás cuando el cartucho quede completamente encajado en la ranura. Pulsa entonces el botón ON para encender el juguete.

Si es la primera vez que juegas con tu consola **MobiGo®**, tendrás que introducir tu nombre. Toca el icono ABC para escribirlo. También puedes jugar como invitado tocando el cuadro azul.

Menú principal

Cuando introduzcas un cartucho en la consola, verás el menú principal con todas las actividades. Toca la imagen de una actividad para comenzar a jugar.

252422 SP JNP IM.indd 2 12/18/2012 10:40:19

CÓMO JUGAR

La manera más sencilla de jugar con tu **MobiGo®** es tocando la pantalla, aunque algunas veces también tengas que usar los botones.

Flechas direccionales

Para jugar en ciertas actividades deberás pulsar las flechas direccionales.

Botón Salir

Pulsa este botón para salir de una actividad. Si lo pulsas cuando estés en algún menú, irás a la pantalla anterior.

Botón Ayuda

Pulsa este botón para oír alguna instrucción o pista durante el juego.

Teclado

Desliza la pantalla hacia arriba para descubrir el teclado. Así podrás escribir tu nombre en el perfil y responder en algunas actividades.

CONFIGURACIÓN

Opciones

Entra en este menú para elegir jugar con o sin música de fondo.

Nivel

Al comenzar un juego, elige el nivel de dificultad que prefieras: Fácil o Difícil.

252422 SP JNP IM.indd 3 12/18/2012 10:40:19

Restablecer puntuación

Para poner tu puntuación a cero y borrar la información de tus progresos guardada en el cartucho, ve al menú principal y escribe REINICIAR. Después, pulsa la tecla OK en el teclado. Si la unidad se ha reiniciado correctamente, aparecerá el mensaje “Puntuación a cero”.

ACTIVIDADES

La búsqueda del tesoro

Jake y su tripulación encuentran el mapa de un tesoro. Ayúdales en su búsqueda guiando a Bucky por el Mar de Nunca Jamás evitando los obstáculos, recogiendo objetos y jugando con los animales. ¡Asegúrate de que llegas antes que el Capitán Garfio!

Contenido educativo: Orientación espacial, observación

¡Fruta fresca!

Cubby quiere preparar sus famosos zumos pero se ha quedado sin fruta. Debes acompañarle al Bosque de los Árboles Gigantes y recoger toda la que encuentres. Después ayuda a Jake e Izzy a contar y meterla en las cestas.

Contenido educativo: Solución de problemas, números

252422 SP JNP IM.indd 4 12/18/2012 10:40:20

Lanzamiento de cocos

Con ayuda de la red, coloca los cocos de colores en sus cestas. Apunta a los artilugios para encestarlos en su correspondiente color.

Contenido educativo: Colores, lógica

La sorpresa de Peter Pan

Ha llegado un mensaje de Peter Pan. Para descifrarlo debes pulsar las letras que aparecen en la pantalla y completar la contraseña secreta. Descubre con la tripulación la sorpresa que les espera...

Contenido educativo: Letras mayúsculas y minúsculas

La habitación del tesoro

Echa un vistazo a los tesoros que has ido desbloqueando al jugar con Jake y los piratas.

252422 SP JNP IM.indd 5 12/18/2012 10:40:20

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

ADVERTENCIA

Una parte muy pequeña de la población experimenta ocasionalmente en su vida diaria crisis epilépticas o pequeñas pérdidas de conciencia al exponerse a ciertas luces o colores parpadeantes, especialmente las procedentes de la televisión. Aunque **MobiGo®** no aumenta ese riesgo, recomendamos a los padres que vigilen el juego de sus hijos. Si su hijo experimentase mareos, alteración de la visión, desorientación o convulsiones, consulte inmediatamente con su médico. Estar muy cerca de la televisión jugando con un joystick durante un tiempo seguido muy prolongado puede causar fatiga. Recomendamos descansar 15 minutos por cada hora de juego.

ADVERTENCIA:

Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si intenta insertar o quitar un cartucho de juegos sin apagar antes la unidad, esta puede funcionar mal. Si hace esto y la unidad no funciona pulsando los botones ON/OFF, desconecte el adaptador o quite las pilas. Después vuelva a conectar el adaptador o ponga las pilas. En el caso de que persista el problema o detecte algún defecto en el funcionamiento del juguete, puede consultar con el Servicio de Atención al Cliente llamando al teléfono 913120770 (solo válido en España) o dirigiéndose por correo electrónico a la dirección informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.
Internet: www.vtech.es

252422 SP JNP IM.indd 6 12/18/2012 10:40:20

COPYRIGHT

Copyright 2013 **VTech®**. Todos los derechos reservados. **VTech®** y el logo de **VTech®** son marcas registradas de **VTech®**. **MobiGo®** es una marca registrada de **VTech®**. Todos los productos son marcas registradas de sus respectivos propietarios.

252422 SP JNP IM.indd 7 12/18/2012 10:40:20

TARJETA DE GARANTíA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 **años** siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com
Tel.: 91 312 07 70
Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:
FECHA DE COMPRA:
NOMBRE:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.
Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

252422 SP JNP IM.indd 8 12/18/2012 10:40:21

© 2013 VTech
Impreso en China
91-002461-229 SP